Gestiona las Notificaciones en tu Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - Solución de problemas y configuración

Tu Moto 360 te da control total sobre las notificaciones, permitiéndote recibir, silenciar o personalizar alertas según tus preferencias. Ya sea que desees notificaciones selectivas, silencio completo o vibraciones discretas, esta guía te ayudará a gestionarlas de forma eficiente.

Activar notificaciones del teléfono en la pantalla del reloj:

1. Abre la aplicación **Wear OS** en tu smartphone emparejado.
2. Toca **Activar** junto al tipo de notificación deseado.

Esto te permite decidir qué notificaciones aparecen en tu Moto 360, manteniendo el control sobre lo que llega a tu muñeca.

Modo Teatro – Pantalla apagada y mínimas interrupciones:
Para mantener la pantalla apagada mientras recibes vibraciones discretas:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Desliza hacia la izquierda para activar el **Modo Teatro**.

Las notificaciones aún generan vibraciones, pero la pantalla permanece oscura para mantener la concentración.

Modo No Molestar (DND) – Silencio completo:
Para un silencio total y sin interrupciones visuales:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Toca el **ícono No Molestar** (signo menos).

DND desactiva sonidos, vibraciones y luz de pantalla para todas las notificaciones. El ícono confirma que tu reloj está en silencio.

Desactivar notificaciones específicas:

1. **Acceder a notificaciones:** Mantén presionada la notificación que deseas gestionar.
2. **Abrir ajustes de notificación:** Explora las opciones disponibles para esa aplicación.
3. **Desactivar:** Apaga el interruptor para dejar de recibir notificaciones de esa app.

Con estos ajustes, tu Moto 360 Gen 3 se adapta totalmente a tus necesidades, ofreciendo una experiencia libre de distracciones mientras mantiene las alertas importantes a tu alcance.