



[Base de conocimiento](#) > [Moto360](#) > [Características del producto](#) > [Domina los gestos de muñeca en tu Moto 360 \(Gen 3\)](#)

Domina los gestos de muñeca en tu Moto 360 (Gen 3)

tnas B. - 2025-10-08 - [Características del producto](#)

Tu Moto 360 (Gen 3) incluye gestos de muñeca intuitivos que te permiten **usar tu reloj sin tocar la pantalla**. Abre notificaciones y desplaza mensajes con facilidad.

Activar o desactivar gestos de muñeca

1. Abrir Configuración rápida:

- Desliza hacia abajo desde la esfera del reloj.

2. Acceder a Configuración de gestos:

- Toca **Configuración**, luego selecciona **Gestos**.

3. Alternar gestos de muñeca:

- Encuentra **Gestos de muñeca** y activa o desactiva según prefieras.

4. Lanzar tutorial (opcional):

- Toca **Lanzar tutorial** para conocer todos los gestos disponibles.

Nota: El uso de gestos puede consumir ligeramente más batería.

Uso de gestos de muñeca

- **Despertar pantalla:** Inclina la pantalla hacia ti.
- **Abrir notificaciones:** Mueve la muñeca hacia afuera y luego suavemente hacia ti.
- **Desplazar mensajes:**
 - Movimiento hacia afuera y regreso hacia ti para siguiente mensaje.
 - Movimiento hacia ti y regreso lento para subir.
- **Descubre más atajos:** Visita la página de soporte de Wear OS para ver todos los gestos.
