



[Base de conocimiento](#) > [Moto360](#) > [Características del producto](#) > [Modo Teatro en Moto 360: Controla la Pantalla con Facilidad](#)

Modo Teatro en Moto 360: Controla la Pantalla con Facilidad

Inas B. - 2025-10-08 - [Características del producto](#)

El **Moto 360** ofrece el **Modo Teatro**, una función útil para concentrarte sin interrupciones. Al activarlo, la pantalla de tu reloj permanece apagada y las notificaciones no se encienden—perfecto para películas, reuniones o momentos de tranquilidad.

Cómo Activar el Modo Teatro

1. Desliza hacia abajo

- Desliza desde la parte superior de la pantalla para acceder a los ajustes rápidos.

2. Selecciona Modo Teatro

- Busca el **ícono del Modo Teatro** (un pequeño reloj).
- Tócalo para activar el modo.

Cuando está activado, la pantalla permanece oscura y las notificaciones están silenciadas, permitiéndote concentrarte sin interrupciones.

Cómo Desactivar el Modo Teatro

1. Presiona el Botón Superior

- Presiona el botón superior para desactivar el modo.
- La pantalla y las notificaciones volverán a funcionar de inmediato.

El Modo Teatro es una manera sencilla de **controlar cuándo tu Moto 360 es visible**, ideal para trabajo, entretenimiento o descanso.