Modo Teatro en Moto 360: Controla la Pantalla con Facilidad

Inas B. - 2025-10-08 - Características del producto

El **Moto 360** ofrece el **Modo Teatro**, una función útil para concentrarte sin interrupciones. Al activarlo, la pantalla de tu reloj permanece apagada y las notificaciones no se encienden—perfecto para películas, reuniones o momentos de tranquilidad.

Cómo Activar el Modo Teatro

1. **Desliza hacia abajo**
    - Desliza desde la parte superior de la pantalla para acceder a los ajustes rápidos.
2. **Selecciona Modo Teatro**
    - Busca el **icono del Modo Teatro** (un pequeño reloj).
    - Tócala para activar el modo.

Cuando está activado, la pantalla permanece oscura y las notificaciones están silenciadas, permitiéndote concentrarte sin interrupciones.

Cómo Desactivar el Modo Teatro

1. **Presiona el Botón Superior**
    - Presiona el botón superior para desactivar el modo.
    - La pantalla y las notificaciones volverán a funcionar de inmediato.

El Modo Teatro es una manera sencilla de **controlar cuándo tu Moto 360 es visible**, ideal para trabajo, entretenimiento o descanso.