



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Recibir y Gestionar Notificaciones en su Moto Watch 70](#)

Recibir y Gestionar Notificaciones en su Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

El Moto Watch 70 le mantiene conectado al gestionar eficazmente sus notificaciones.

Alertas de Notificación

- Cuando su teléfono envía una notificación, el reloj vibrará para avisarle.
- La notificación aparecerá en la pantalla durante 10 segundos.

Gestión de Notificaciones

Puede administrar o descartar notificaciones de las siguientes formas:

- **Deslizar de Izquierda a Derecha:** Oculta la notificación y la guarda para más tarde.
- **Pulsar el Botón Físico:** Descarta la notificación.
- **Esperar a que se Apague la Pantalla:** La notificación se borrará automáticamente.

Acceder a Notificaciones Guardadas

- **Deslice hacia Arriba** desde la pantalla principal para ver la lista de notificaciones.
- **Toque una Notificación** para leerla completa.
- **Deslice de Izquierda a Derecha** para regresar a la lista.

Límite de Notificaciones

El Moto Watch 70 puede almacenar hasta **10 notificaciones recientes**. Una vez alcanzado este límite, la más antigua se eliminará automáticamente.

Borrado Manual

- Toque la notificación que desee eliminar.
- Deslice **de Izquierda a Derecha** para borrarla.

Así podrá mantener su lista de notificaciones organizada y no perder ninguna actualización importante.