



[Base de conocimiento](#) > [Moto360](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Desvincular tu Moto 360 de tu teléfono](#)

Desvincular tu Moto 360 de tu teléfono

Inas B. - 2025-10-13 - [Solución de problemas y configuración](#)

¿Cambias de teléfono o quieres empezar de nuevo? Desvincular tu Moto 360 es fácil y prepara el reloj para una nueva conexión.

Pasos para desvincular tu Moto 360

1. Abrir la app Wear OS:

- Inicia **Wear OS by Google** en tu smartphone.

2. Acceder a Configuración avanzada:

- Desplázate hacia abajo y toca **Configuración avanzada**.

3. Cambiar configuración del dispositivo:

- Toca **Cambiar configuración del dispositivo** dentro del menú avanzado.

4. Iniciar desvinculación:

- Selecciona **Desvincular reloj** para comenzar.

Nota: Desvincular tu Moto 360 realizará un **restablecimiento de fábrica**, devolviendo el reloj a su configuración predeterminada.

Consideraciones importantes

- **Eliminación de datos:** Se borrarán todos los datos y configuraciones del usuario en el reloj.
- **Actualización de la app Wear OS:** La información del reloj también se eliminará de la app Wear OS en el teléfono anterior.
- **Listo para un nuevo dispositivo:** Tras desvincularlo, tu Moto 360 estará preparado para emparejarse con un nuevo teléfono.