



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Ubicación del clima incorrecta en el Moto Watch 120 - Solución de problemas](#)

Ubicación del clima incorrecta en el Moto Watch 120 - Solución de problemas

Inas B. - 2025-10-09 - [Solución de problemas y configuración](#)

Si tu Moto Watch 120 muestra una ubicación del clima incorrecta, el problema suele deberse a la configuración de ubicación del teléfono o de la aplicación. Sigue estos pasos para corregirlo:

1. Activa los servicios de ubicación en tu teléfono

- Ve a **Configuración** en tu teléfono.
- Ingresa a **Privacidad y seguridad** → **Servicios de ubicación**.
- Asegúrate de que los **servicios de ubicación** estén **activados**.

2. Otorga acceso a la ubicación para la aplicación Moto Watch Lite

- En los ajustes de ubicación del teléfono, busca **Moto Watch Lite**.
- Selecciona **“Mientras se usa la aplicación”** o **“Siempre”** para permitir el acceso a la ubicación.

3. Verifica la conexión y los permisos

- Confirma que tu **Moto Watch 120** está **conectada al teléfono por Bluetooth**.
- Asegúrate de tener una **conexión activa a Internet**.
- Abre la aplicación **Moto Watch Lite** y comprueba que los **permisos de ubicación** estén habilitados.

4. Reinicia ambos dispositivos

- Reinicia tanto tu **teléfono** como tu **Moto Watch 120** para actualizar la conexión.

Después de completar estos pasos, el reloj debería actualizar automáticamente la ubicación del clima según tu posición actual.

Si el problema persiste, asegúrate de tener actualizados la **aplicación Moto Watch Lite** y el **firmware del reloj**.