



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Ajuster la Luminosité de l'Écran de votre Moto Watch 70](#)

Ajuster la Luminosité de l'Écran de votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Personnalisez la luminosité de l'écran de votre Moto Watch 70 directement depuis les paramètres pour une visibilité et un confort optimaux.

Niveaux de Luminosité Personnalisables :

- La montre propose **cinq niveaux de luminosité** : 20%, 40%, 60%, 80% et 100%.

Réglage Facile de la Luminosité :

1. Ouvrez les **Paramètres** de votre Moto Watch 70.
2. Localisez l'option **Luminosité**.
3. Appuyez sur les icônes **plus (+)** ou **moins (-)** pour régler le niveau de luminosité souhaité.

Cette fonction vous permet de personnaliser l'écran pour une visibilité optimale, que ce soit en plein soleil ou dans une pièce peu éclairée.