



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Contrôle de la luminosité sur votre Moto360](#)

Contrôle de la luminosité sur votre Moto360

Inas B. - 2025-10-08 - [Fonctionnalités du produit](#)

Personnalisez la luminosité de l'écran de votre Moto360 pour équilibrer visibilité et autonomie. Que vous préfériez un écran toujours allumé ou une approche plus économique, voici comment ajuster les paramètres.

Ajuster depuis votre téléphone

1. Ouvrez l'application **Wear OS** sur votre smartphone.
2. Appuyez sur **Paramètres avancés**.
3. Activez ou désactivez **Toujours allumé** selon vos préférences.

Ajuster directement sur votre montre

1. Touchez l'écran pour réveiller la montre.
2. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran.
3. Appuyez sur **Paramètres** → **Affichage**.
4. En bas, activez ou désactivez **Toujours allumé** selon vos préférences.

Éteindre temporairement l'écran

1. Réveillez la montre en touchant l'écran.
2. Glissez vers le bas depuis le haut.
3. Appuyez sur **Mode théâtre** pour éteindre temporairement l'écran.
4. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour le rallumer.

Ajuster la luminosité

1. Touchez l'écran pour réveiller la montre.
2. Glissez vers le bas depuis le haut.
3. Appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Ajuster la luminosité**.
4. Choisissez le niveau de luminosité souhaité.

Astuce pour économiser la batterie

Laissez l'écran s'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez gérer la fonction **Toujours allumé** depuis l'application Wear OS ou directement sur la montre.

Ces réglages permettent à votre Moto360 de s'adapter à votre style de vie, offrant un équilibre parfait entre visibilité et économie d'énergie.