Personnaliser le Délai d’Extinction de l’Écran du Motowatch 100

Inas B. - 2025-10-08 - Dépannage et configuration

Le délai d’extinction de l’écran permet d’économiser la batterie en éteignant l’écran après une période d’inactivité. Voici comment le régler :

1. Appuyez sur le Bouton Supérieur

- Ouvrez le menu principal en appuyant sur le bouton supérieur du Motowatch 100.

2. Accédez aux Paramètres

- Sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir les options de configuration de la montre.

3. Choisissez Écran

- Accédez à **Écran** pour les réglages liés à l’affichage.

4. Accédez à Délai d’Extinction

- Dans les paramètres Écran, appuyez sur **Délai d’Extinction**.

5. Définissez la Durée Souhaitée

- Sélectionnez l’intervalle souhaité (en secondes) pour l’extinction automatique de l’écran.

Ce réglage permet de trouver un équilibre entre visibilité de l’écran et conservation de la batterie.