



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Dépannage général : Comment réinitialiser votre Moto Watch 70](#)

## Dépannage général : Comment réinitialiser votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre Moto Watch 70 rencontre des problèmes, effectuer une réinitialisation peut souvent les résoudre. Voici comment procéder :

### Option 1 : Utiliser le bouton

- Maintenez le bouton de la montre enfoncé pendant 30 secondes.
- Cela lancera une réinitialisation, effaçant toutes les données et restaurant les paramètres d'usine.

### Option 2 : Utiliser les paramètres de la montre

- Depuis l'écran principal, faites glisser vers le bas pour ouvrir le menu Paramètres rapides.
- Appuyez sur l'icône **Paramètres**.
- Faites défiler et sélectionnez **Système**.
- Appuyez sur **Réinitialiser** et confirmez pour restaurer la montre à ses paramètres d'origine.

#### Remarque importante :

La réinitialisation supprime toutes les données stockées, y compris les journaux d'activité et les paramètres personnalisés. Pensez à sauvegarder vos informations importantes avant de procéder.