



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Comment régler le volume de l'assistant IA sur votre Moto Watch 120](#)

Comment régler le volume de l'assistant IA sur votre Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Fonctionnalités du produit](#)

Lorsque vous utilisez votre Moto Watch 120 pour interagir avec l'assistant de votre téléphone — comme **Google Assistant** ou **Siri** — le volume est contrôlé par votre **téléphone**, et non par la montre.

Régler le volume de l'assistant IA

Sur Android

- Appuyez sur les **boutons de volume** ou allez dans **Paramètres > Sons et vibrations**
- Ajustez le volume des **médias** ou de l'**assistant**.

Sur iPhone

- Utilisez les **boutons latéraux** ou allez dans **Réglages > Sons et vibrations**
- Ajustez le volume de **Siri** selon vos préférences.

Tester le volume

1. Activez votre assistant IA depuis la Moto Watch 120.
2. Vérifiez que le volume sur votre téléphone est au niveau souhaité.

Vérifier la connexion Bluetooth

Assurez-vous que votre Moto Watch 120 est **connectée à votre téléphone via Bluetooth** pour une expérience fluide.

En ajustant le volume sur votre téléphone, vous optimisez la qualité audio de votre assistant IA.