Passer et Recevoir des Appels avec votre Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - Dépannage et configuration

Restez connecté et gérez vos appels directement depuis votre **Moto Watch 120** grâce à la **fonction d'appel Bluetooth**. Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à passer et recevoir des appels, synchroniser vos contacts et résoudre les problèmes courants.

Fonctionnalités des Appels Bluetooth

Passer et Recevoir des Appels

- La **Moto Watch 120** se connecte à votre téléphone via **Bluetooth** pour passer et recevoir des appels.
- Vous pouvez gérer les **appels entrants et sortants** directement depuis la montre à l'aide du composeur intégré.
- **Remarque :** Les appels Internet (VoIP), tels que **WhatsApp**, **Skype** ou **Zoom**, ne sont **pas pris en charge**.

Synchroniser vos Contacts

- Ouvrez l'application **Moto Watch Lite** sur votre smartphone.
- Sélectionnez les contacts que vous souhaitez **synchroniser** avec votre montre.
- Une fois synchronisés, vous pouvez appeler directement depuis votre montre sans utiliser votre téléphone.

Ajuster le Volume des Appels

- Pendant un appel, vous pouvez **régler le volume** directement sur la montre pour plus de confort et de clarté.

Dépannage

Si les Appels Échouent

1. Vérifiez les Indicatifs Régionaux ou Internationaux

- Assurez-vous que le numéro de téléphone contient le bon indicatif (par exemple, **+33** pour la France, **+1** pour les États-Unis).
- Mettez à jour les contacts dans l'application Moto Watch Lite ou dans votre téléphone si nécessaire.

2. Vérifiez la Connexion Bluetooth

- Assurez-vous que votre **Moto Watch 120** est correctement connectée à votre téléphone via Bluetooth.
- Si la connexion semble instable, essayez de désactiver puis de réactiver le Bluetooth sur les deux appareils.

Toujours un Problème ?

Si les appels ne fonctionnent toujours pas, contactez le **support Moto Watch** pour obtenir de l’aide.