



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 100](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Optimiser les Préférences de Langue sur Votre Moto Watch 100](#)

Optimiser les Préférences de Langue sur Votre Moto Watch 100

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Votre Moto Watch 100 est conçue pour rester synchronisée avec vos préférences, vous permettant de définir et de maintenir facilement la langue de votre choix. Voici comment optimiser les paramètres de langue :

1. Choisissez votre langue

- Sur votre montre, accédez aux paramètres de langue et sélectionnez la langue souhaitée.

2. Synchronisez avec votre appareil

- Pour que votre montre et votre application mobile soient cohérentes, activez « **Suivre la langue du système** » dans les paramètres de l'appareil de l'application. Cela garantit une expérience fluide sur tous vos appareils.

Besoin d'aide ?

- Si l'heure ou la langue de votre montre ne correspond pas à votre appareil mobile, contactez notre équipe de support à . Nos experts sont là pour vous aider à tout synchroniser parfaitement.