



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Personnalisez votre Moto Watch 40 avec des Cadrons](#)

Personnalisez votre Moto Watch 40 avec des Cadrons

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Rendez votre **Moto Watch 40** unique en choisissant un cadran qui correspond à votre style. Vous pouvez sélectionner parmi six cadrans intégrés à la montre ou découvrir plus d'options via l'**application Moto Watch Lite**.

Méthode 1 : Changer directement sur la montre

1. Appuyez longuement sur l'écran du cadran actuel.
2. Lorsque la montre vibre et affiche une vue agrandie, **faites glisser vers la gauche ou la droite** pour parcourir les six styles intégrés.
3. Appuyez sur le cadran que vous souhaitez appliquer ; il sera mis à jour immédiatement.

Méthode 2 : Changer via les paramètres de la montre

1. Faites glisser vers le bas depuis le cadran pour ouvrir les **Paramètres rapides**.
2. Appuyez sur l'icône **Paramètres**.
3. Faites défiler et sélectionnez **"Dial"**.
4. La montre vibrera et affichera une vue agrandie des cadrans disponibles.
5. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour prévisualiser les six styles intégrés.
6. Appuyez sur le cadran que vous préférez pour l'appliquer.

Méthode 3 : Personnaliser via l'application Moto Watch Lite

1. Ouvrez l'**application Moto Watch Lite** sur votre téléphone.
2. Appuyez sur **"Mon Montre"**.
3. Parcourez la sélection élargie de cadrans disponibles dans l'application.
4. Sélectionnez votre design préféré et **synchronisez-le** avec votre Moto Watch 40.

Remarque : Bien que la montre comporte six cadrans par défaut, l'application offre plus d'options pour personnaliser votre montre à votre goût.

Profitez de créer un cadran qui reflète votre style et rend votre Moto Watch 40 vraiment unique !