



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Recevoir et Gérer les Notifications sur votre Moto Watch 70](#)

# Recevoir et Gérer les Notifications sur votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Votre Moto Watch 70 vous aide à rester connecté en gérant efficacement vos notifications.

## Alertes de Notification

- Lorsque votre téléphone envoie une notification, la montre vibre pour vous avertir.
- Le message s'affiche à l'écran pendant 10 secondes.

## Gestion des Notifications

Voici plusieurs façons de gérer ou de supprimer vos notifications :

- **Balayez de Gauche à Droite** : Masque la notification et la conserve pour plus tard.
- **Appuyez brièvement sur le Bouton Physique** : Supprime la notification.
- **Laissez la Notification S'éteindre** : Elle sera effacée automatiquement.

## Consulter les Notifications Plus Tard

- **Balayez vers le Haut** depuis le cadran pour afficher la liste des notifications.
- **Touchez une Notification** pour lire le texte complet.
- **Balayez de Gauche à Droite** pour revenir à la liste.

## Limite de Notifications

Votre Moto Watch 70 peut stocker jusqu'à **10 notifications récentes**. Au-delà, la plus ancienne sera automatiquement supprimée.

## Suppression Manuelle

- Touchez la notification que vous souhaitez effacer.
- **Balayez de Gauche à Droite** pour la supprimer.

En suivant ces étapes, vous pouvez garder vos notifications bien organisées tout en restant informé à tout moment.