



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 100](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Configurer le Verrouillage d'Écran sur votre Moto Watch 100](#)

# Configurer le Verrouillage d'Écran sur votre Moto Watch 100

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Sécuriser votre smartwatch est important. Suivez ces étapes pour activer le verrouillage d'écran :

## 1. Appuyez sur le Bouton Supérieur

- Appuyez sur le bouton supérieur pour accéder aux paramètres.

## 2. Ouvrez les Paramètres

- Allez dans **Paramètres** sur votre montre.

## 3. Sélectionnez Affichage

- Faites défiler et appuyez sur **Affichage** pour accéder aux options d'écran.

## 4. Activez le Verrouillage d'Écran

- Appuyez sur **Verrouillage d'Écran** et suivez les instructions à l'écran.

## 5. Confirmez le Verrouillage

- Confirmez pour activer. Votre montre est maintenant sécurisée et vos données protégées.