# Configurer le Verrouillage d’Écran sur votre Moto Watch 100

Inas B. - 2025-10-08 - Dépannage et configuration

Sécuriser votre smartwatch est important. Suivez ces étapes pour activer le verrouillage d’écran :

**1. Appuyez sur le Bouton Supérieur**

- Appuyez sur le bouton supérieur pour accéder aux paramètres.

**2. Ouvrez les Paramètres**

- Allez dans **Paramètres** sur votre montre.

**3. Sélectionnez Affichage**

- Faites défiler et appuyez sur **Affichage** pour accéder aux options d’écran.

**4. Activez le Verrouillage d’Écran**

- Appuyez sur **Verrouillage d’Écran** et suivez les instructions à l’écran.

**5. Confirmez le Verrouillage**

- Confirmez pour activer. Votre montre est maintenant sécurisée et vos données protégées.