



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Problèmes de synchronisation avec le Moto Watch 70 : Comment les résoudre](#)

## Problèmes de synchronisation avec le Moto Watch 70 : Comment les résoudre

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre Moto Watch 70 ne se synchronise pas avec votre téléphone, suivez ces étapes :

### Étape 1 : Vérifiez la connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.
- Important : Ne connectez pas directement la montre via les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Utilisez toujours l'application Moto Watch Lite pour appairer les appareils.

### Étape 2 : Redémarrez vos appareils

- Redémarrez votre téléphone.
- Redémarrez votre Moto Watch 70 pour rafraîchir la connexion.

### Étape 3 : Vérifiez l'application Moto Watch Lite

- Assurez-vous que l'application est à jour.
- Ouvrez l'application et vérifiez que votre Moto Watch 70 apparaît dans « Mes appareils ».

### Étape 4 : Réappairez vos appareils

- Ouvrez l'application Moto Watch Lite.
- Supprimez le Moto Watch 70 de la liste des appareils.
- Suivez les instructions de l'application pour reconnecter la montre.

### Étape 5 : Vérifiez les autorisations de l'application

- Assurez-vous que l'application a toutes les autorisations nécessaires pour accéder au Bluetooth et synchroniser les données.

### Étape 6 : Redémarrez et réessayez

- Redémarrez une dernière fois votre téléphone et votre montre pour réinitialiser la connexion.

Si la montre ne se synchronise toujours pas, envisagez de réinitialiser la montre (voir **Réinitialiser votre montre**).