



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Dépannage : Problèmes de Météo sur Moto Watch 40](#)

Dépannage : Problèmes de Météo sur Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre **Moto Watch 40** n'affiche pas correctement la météo, suivez ces étapes :

1. Vérifiez les Paramètres de Localisation

- La météo dépend des **services de localisation** de votre téléphone.
- Assurez-vous qu'ils sont **activés** et que la montre se synchronise avec le GPS du téléphone.

2. Vérifiez la Disponibilité des Données

- Les données proviennent d'OpenWeatherMap, basé sur **les coordonnées géographiques**.
- Dans des zones isolées ou mal couvertes, les données peuvent être limitées ou légèrement incorrectes.
- Comparez avec d'autres apps météo comme Google Weather.

3. Considérez les Différences de Station

- Les données peuvent sembler légèrement décalées si votre position est plus proche d'une autre station.
- OpenWeatherMap utilise la **station la plus proche**, ce qui peut provoquer de petites variations.

4. Synchronisez la Montre

- Si les données semblent obsolètes, **resynchronisez la montre** avec le téléphone.
- Assurez-vous que la montre et l'app soient **connectées à Internet**.

5. Mettez à Jour le Logiciel

- Vérifiez que la **montre et l'app** utilisent la dernière version du logiciel.
- Les mises à jour corrigent souvent des bugs et améliorent les fonctionnalités météo.

6. Redémarrez la Montre

- Si le problème persiste, **redémarrez votre Moto Watch 40** :
 1. Maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes pour éteindre.

2. Rallumez la montre.