



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Dépannage des Problèmes Météo sur Votre Moto Watch 70](#)

Dépannage des Problèmes Météo sur Votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Si les informations météo ne s'affichent pas correctement sur votre Moto Watch 70, suivez ces étapes :

1. Vérifiez les Données de Localisation

La précision dépend de votre **localisation GPS**.

- Activez les **services de localisation** sur votre téléphone.
- Vérifiez que la montre est **correctement synchronisée** avec le GPS du téléphone.

2. Vérifiez la Disponibilité des Données

Les informations proviennent de **OpenWeatherMap**, basé sur les stations météo locales.

- Dans les **zones éloignées**, les données peuvent être limitées ou absentes.
- Comparez les prévisions avec une autre application comme **Google Météo**.

3. Décalage de Station

Il est possible que les données proviennent d'une **station voisine** plutôt que de votre position exacte.

- Cela peut arriver si votre GPS indique une position légèrement différente.

4. Vérifiez la Synchronisation

Si les mises à jour ne s'affichent pas :

- **Resynchronisez** la montre avec votre téléphone.
- Assurez-vous que les deux appareils sont **connectés à Internet**.

5. Mettez à Jour le Logiciel

- Sur la montre : **Paramètres > À propos > Version**
- Sur le téléphone : mettez à jour **Moto Watch Lite** depuis la **Play Store** ou l'**App Store**.

6. Redémarrez la Montre

Maintenez le bouton latéral enfoncé pendant **30 secondes** pour redémarrer.

7. Contactez le Support

Si le problème persiste, envoyez un e-mail à support@motowatch.com avec le **numéro de série** de votre montre et votre **localisation**.