



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Résistance à l'eau et à la poussière \(Indice IP68\) du Moto Watch 120](#)

Résistance à l'eau et à la poussière (Indice IP68) du Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Fonctionnalités du produit](#)

La **Moto Watch 120** est conçue pour résister à la poussière et à une immersion temporaire dans l'eau grâce à son **indice IP68**. Elle peut être immergée jusqu'à **1,5 mètre pendant 30 minutes**, mais elle **n'est pas étanche**. Elle ne doit pas être utilisée dans des environnements extrêmes ou soumis à une forte pression d'eau.

Explication de l'indice IP68

- **IP** signifie *Ingress Protection* (protection contre les intrusions).
- **6** = protection complète contre la poussière.
- **8** = protection contre une immersion temporaire dans l'eau.

Protection offerte

Poussière (6) :

Protection totale contre les particules de poussière, de sable ou de saleté.

Eau (8) :

Peut être immergée jusqu'à **1,5 mètre pendant 30 minutes**. Convient pour la pluie, le lavage des mains ou la natation légère.

Important : La Moto Watch 120 n'est pas étanche

Évitez :

- **Les chocs et chutes** : ils peuvent endommager les joints.
- **Les savons et détergents** : affaiblissent l'étanchéité.
- **Les produits chimiques** : parfums, huiles, lotions, insecticides, solvants.
- **Les sports nautiques à grande vitesse** : comme le jet-ski.
- **Les saunas ou hammams** : la chaleur excessive (>55°C) détériore les composants.

Après exposition à l'eau

1. **Séchez soigneusement** avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de source de chaleur.
2. **Assurez-vous que la montre est complètement sèche avant de la charger.**
3. **Après exposition à l'eau salée ou à la sueur** : rincez à l'eau douce, puis séchez.

À retenir

- Résistante à l'eau, mais pas étanche.
- Évitez la chaleur, les savons et produits chimiques.
- Séchez toujours avant de recharger.
- Pas de sports nautiques à grande vitesse.