Ativando o Modo Não Perturbe (DND) no Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - Solução de problemas e configuração

O modo **Não Perturbe (DND)** no seu Moto Watch 70 permite momentos de silêncio, bloqueando notificações e chamadas.

Para Ativar o Modo DND:

1. A partir do mostrador, deslize para baixo para acessar as Configurações Rápidas.
2. Toque no ícone **DND**.
3. O ícone ficará branco, indicando que o modo DND está ativado.

Para Desativar o Modo DND:

- Toque novamente no ícone **DND** para desativar o modo.

Seguindo esses passos, você pode gerenciar notificações e aproveitar momentos de silêncio quando necessário.