



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Recursos do produto](#) > [Recusar Chamadas no Moto Watch 70](#)

## Recusar Chamadas no Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Recursos do produto](#)

O Moto Watch 70 permite **recusar chamadas recebidas**, mas **não suporta atender chamadas diretamente** pelo relógio.

**Quando uma chamada chega:**

- **Recusar a chamada:** Toque no botão vermelho de recusa na tela do relógio.
- **Atender no telefone:** Use seu smartphone ou tablet conectado para atender a chamada.

Observação: O Moto Watch 70 não possui microfone nem alto-falante para chamadas de voz. Certifique-se de que o relógio esteja emparelhado com seu telefone via Bluetooth.

Para mais ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte.