# Ativando a Tela Sempre Ligada no Moto 360 (3ª Geração)

Inas B. - 2025-10-13 - Solução de problemas e configuração

O Moto 360 (3ª Geração) oferece o recurso **“Always-On”**, mantendo a tela visível o tempo todo enquanto equilibra o consumo de bateria. Veja como ativar ou desativar esta função.

**Guia passo a passo:**

1. **Acessar Configurações Rápidas:**
    - Deslize de cima para baixo na tela do relógio para abrir o menu de Configurações Rápidas.
2. **Abrir Configurações de Tela:**
    - Toque em **Configurações** no painel de Configurações Rápidas.
3. **Selecionar Opções de Tela:**
    - Dentro de Configurações, vá até **Tela** para acessar as preferências de exibição.
4. **Ativar/Desativar “Always-On”:**
    - Role até o final das configurações de tela.
    - Toque em **Sempre ligado** para ativar ou desativar a função conforme sua preferência.

Com essa configuração, seu Moto 360 pode manter a tela ligada o tempo todo ou economizar bateria ao desligar quando não estiver em uso, oferecendo controle total sobre sua experiência de smartwatch.