



[Base de Conhecimento](#) > [Moto360](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Ativando a Tela Sempre Ligada no Moto 360 \(3ª Geração\)](#)

Ativando a Tela Sempre Ligada no Moto 360 (3ª Geração)

Inas B. - 2025-10-13 - [Solução de problemas e configuração](#)

O Moto 360 (3ª Geração) oferece o recurso “**Always-On**”, mantendo a tela visível o tempo todo enquanto equilibra o consumo de bateria. Veja como ativar ou desativar esta função.

Guia passo a passo:

1. Acessar Configurações Rápidas:

- Deslize de cima para baixo na tela do relógio para abrir o menu de Configurações Rápidas.

2. Abrir Configurações de Tela:

- Toque em **Configurações** no painel de Configurações Rápidas.

3. Selecionar Opções de Tela:

- Dentro de Configurações, vá até **Tela** para acessar as preferências de exibição.

4. Ativar/Desativar “Always-On”:

- Role até o final das configurações de tela.
- Toque em **Sempre ligado** para ativar ou desativar a função conforme sua preferência.

Com essa configuração, seu Moto 360 pode manter a tela ligada o tempo todo ou economizar bateria ao desligar quando não estiver em uso, oferecendo controle total sobre sua experiência de smartwatch.