



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Solução de Problemas Geral: Como Reiniciar seu Moto Watch 70](#)

Solução de Problemas Geral: Como Reiniciar seu Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solução de problemas e configuração](#)

Se seu Moto Watch 70 estiver apresentando problemas, realizar uma reinicialização pode solucioná-los. Veja como:

Opção 1: Usando o botão

- Pressione e segure o botão do relógio por 30 segundos.
- Isso iniciará uma reinicialização, apagando todos os dados e restaurando as configurações de fábrica.

Opção 2: Usando as configurações do relógio

- Na tela principal, deslize para baixo para abrir o menu de Configurações Rápidas.
- Toque no ícone **Configurações**.
- Role para baixo e selecione **Sistema**.
- Toque em **Redefinir** e confirme para restaurar o relógio às configurações originais.

Observação importante:

A redefinição apagará todos os dados armazenados, incluindo registros de atividades e configurações personalizadas. Faça backup das informações importantes antes de prosseguir.