



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Recursos do produto](#) > [Como ajustar o volume do assistente de IA no Moto Watch 120](#)

Como ajustar o volume do assistente de IA no Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Recursos do produto](#)

Ao usar o Moto Watch 120 para falar com o assistente do seu celular — como o **Google Assistente** ou a **Siri** — o volume é controlado pelo **celular**, e não pelo relógio.

Ajustando o volume do assistente de IA

No Android

- Use os **botões de volume** ou vá em **Configurações > Som e vibração**
- Ajuste o volume de **Mídia** ou **Assistente**.

No iPhone

- Use os **botões laterais** ou vá em **Ajustes > Sons e tátil**
- Ajuste o volume da **Siri** conforme sua preferência.

Testar o volume

1. Ative o assistente de IA pelo Moto Watch 120.
2. Verifique se o som do celular está no nível desejado.

Verificar a conexão Bluetooth

Certifique-se de que o Moto Watch 120 está **conectado ao celular via Bluetooth** para garantir uma resposta fluida do assistente.

Ajustando o volume pelo celular, você garante uma experiência mais prática e agradável com o assistente de voz.