# Como Corrigir Problemas de Notificação no Seu Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - Solução de problemas e configuração

Se o seu Moto Watch 70 não estiver recebendo notificações, siga estas etapas para resolver o problema:

**Etapa 1: Verifique o Bluetooth**

Certifique-se de que o **Bluetooth esteja ativado** tanto no celular quanto no Moto Watch 70.
Confirme que os dispositivos estão **emparelhados e conectados** nas configurações de Bluetooth do seu celular.

**Etapa 2: Permissões de Notificação**

1. Abra o **app Moto Watch Lite**.
2. Toque no **ícone do perfil** (canto superior esquerdo).
3. Selecione o **Moto Watch 70** em *Meus Dispositivos*.
4. Vá em **Permissões do Telefone** e ative as notificações para os aplicativos desejados (chamadas, mensagens, etc.).

**Etapa 3: Verifique as Configurações do Celular**

Desative o **Modo Não Perturbe**.
Em **Configurações > Notificações**, verifique se as notificações dos aplicativos estão habilitadas.

**Etapa 4: Desative o Modo Economia de Energia**

O modo economia pode limitar as notificações. Desative-o para garantir o recebimento em tempo real.

**Etapa 5: Reinicie Ambos os Dispositivos**

Reinicie o **celular** e o **Moto Watch 70** para restaurar a conexão Bluetooth.

**Etapa 6: Atualize o App**

Verifique se o **Moto Watch Lite** está na **última versão** disponível na **Play Store** ou **App Store**.

**Etapa 7: Reemparelhe o Relógio**

1. Nas **configurações de Bluetooth**, toque em **Esquecer Dispositivo** para o Moto Watch 70.
2. Reabra o **app Moto Watch Lite** e faça o emparelhamento novamente.

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte pelo e-mail .