Gerenciando Notificações no seu Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - Solução de problemas e configuração

Mantenha-se conectado e informado personalizando as notificações que recebe no seu **Moto Watch 120**. Veja como configurá-las e gerenciá-las.

Configuração de Notificações

Ative o Bluetooth
Certifique-se de que o Bluetooth está ativado nas configurações do seu celular.

Abra o App Moto Watch Lite
Abra o aplicativo **Moto Watch Lite** no seu celular.

Selecione o seu Moto Watch 120
No aplicativo, vá até a guia **"Conta"** e escolha o seu **Moto Watch 120**.

Configurações de Notificação do Telefone
Toque em **"Configurações de notificação do telefone"**. Se solicitado, permita o acesso tocando em **"Ativar agora"**.

Permitir Notificações
Ative o interruptor **Moto Watch Lite** e toque em **"Permitir"** para autorizar o envio de notificações ao relógio.

Escolha as Notificações
Ative as notificações que deseja receber (chamadas, mensagens, alertas de apps, etc.).

Visualizando e Gerenciando Notificações

Notificações Automáticas
O relógio vibrará e mostrará notificações novas automaticamente.

Descartar Notificações

- Deslize a notificação
- Pressione um botão
- Ou aguarde que desapareça

Ver Notificações Salvas
Deslize para cima a partir da tela principal para ver até 10 notificações.

Ver Detalhes Completos
Toque em uma notificação para ver mais detalhes.

Apagando Notificações

Remoção Automática
As notificações antigas são removidas automaticamente ao atingir o limite de 10.

Remoção Manual
Deslize para cima e toque no **ícone de exclusão** na parte inferior para limpar todas.

Importante: Modo Não Perturbe (DND)

Quando o modo **Não Perturbe** está ativado, todas as notificações são silenciadas.
Para recebê-las novamente, basta **desativar o modo DND** nas configurações rápidas.

Seguindo essas etapas, você poderá controlar suas notificações com facilidade, mantendo-se atualizado sem distrações.