



[Base de Conhecimento](#) > [Moto360](#) > [Recursos do produto](#) > [Modo Teatro no Moto 360: Controle a Tela com Facilidade](#)

## Modo Teatro no Moto 360: Controle a Tela com Facilidade

Inas B. - 2025-10-08 - [Recursos do produto](#)

O **Moto 360** possui o **Modo Teatro**, uma função prática para manter o foco sem interrupções. Quando ativado, a tela do relógio permanece apagada e as notificações não acendem—perfeito para filmes, reuniões ou momentos de tranquilidade.

### Como Ativar o Modo Teatro

#### 1. Deslize para Baixo

- Deslize a partir do topo da tela para acessar as configurações rápidas.

#### 2. Selecione Modo Teatro

- Procure o **ícone do Modo Teatro** (um pequeno relógio).
- Toque para ativar o modo.

Quando ativado, a tela permanece escura e as notificações ficam silenciosas, permitindo foco total.

### Como Desativar o Modo Teatro

#### 1. Pressione o Botão Superior

- Pressione o botão superior para desativar o modo.
- A tela e as notificações voltarão a funcionar normalmente.

O Modo Teatro oferece uma maneira simples de **controlar quando seu Moto 360 está visível**, perfeito para trabalho, entretenimento ou descanso.