



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Recebendo e Gerenciando Notificações no Seu Moto Watch 70](#)

Recebendo e Gerenciando Notificações no Seu Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solução de problemas e configuração](#)

O Moto Watch 70 foi projetado para mantê-lo conectado, gerenciando suas notificações de forma prática e eficiente.

Alertas de Notificação

- Quando seu telefone envia uma notificação, o relógio vibra para alertá-lo.
- A notificação aparece na tela por 10 segundos.

Gerenciando Notificações

Você pode gerenciar ou dispensar notificações das seguintes maneiras:

- **Deslize da Esquerda para a Direita:** Oculta a notificação e a salva para ver depois.
- **Pressione o Botão Físico:** Descarta a notificação.
- **Espere a Tela Apagar:** A notificação será removida automaticamente.

Acessando Notificações Depois

- **Deslize para Cima** na tela inicial do relógio para ver a lista de notificações.
- **Toque em uma Notificação** para ver o texto completo e os detalhes.
- **Deslize da Esquerda para a Direita** para voltar à lista.

Limite de Notificações

O Moto Watch 70 pode armazenar até **10 notificações recentes**. Quando o limite é atingido, a mais antiga é excluída automaticamente.

Limpeza Manual

- Toque na notificação que deseja remover.
- Deslize **da Esquerda para a Direita** para apagá-la.

Esses passos ajudam você a manter sua lista de notificações organizada e a não perder nenhuma atualização importante.