



[Base de Conhecimento](#) > [Moto360](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Desvinculando seu Moto 360 do telefone](#)

Desvinculando seu Moto 360 do telefone

Inas B. - 2025-10-13 - [Solução de problemas e configuração](#)

Mudando de telefone ou começando do zero? Desvincular seu Moto 360 é simples e prepara o relógio para uma nova conexão.

Passos para desvincular seu Moto 360

1. Abrir o app Wear OS:

- Abra **Wear OS by Google** no seu smartphone.

2. Acessar Configurações Avançadas:

- Role para baixo e toque em **Configurações Avançadas**.

3. Alterar Configurações do Dispositivo:

- Toque em **Alterar Configurações do Dispositivo** no menu avançado.

4. Iniciar desvinculação:

- Selecione **Desvincular relógio** para começar.

Observação: Desvincular o Moto 360 fará um **reset de fábrica**, restaurando o relógio para as configurações padrão.

Considerações importantes

- **Remoção de dados:** Todos os dados e configurações do usuário serão apagados do relógio.
- **Atualização do app Wear OS:** As informações do relógio também serão removidas do app Wear OS no telefone antigo.
- **Pronto para um novo dispositivo:** Após desvincular, o Moto 360 estará pronto para emparelhar com um novo dispositivo.