



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Recursos do produto](#) > [Usando o Modo Não Perturbe \(DND\) no Moto Watch 120](#)

Usando o Modo Não Perturbe (DND) no Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Recursos do produto](#)

O modo **Não Perturbe (DND)** permite silenciar notificações, chamadas e reduzir distrações. Enquanto o DND estiver ativo, você não receberá alertas até desativá-lo. Veja como ativar e personalizar o DND.

Ativar o Modo Não Perturbe

Acessar Configurações Rápidas

Deslize para baixo na tela do relógio para abrir o menu de Configurações Rápidas.

Ativar DND

Toque no ícone DND. Ele ficará azul claro, indicando que o modo DND está ativo.

Nota: Enquanto o DND estiver ativo, todas as notificações e chamadas serão silenciadas.

Personalizar o Modo Não Perturbe

Acessar Configurações Rápidas

Deslize novamente para baixo para abrir Configurações Rápidas.

Abrir Configurações

Toque no ícone **Configurações** (engrenagem).

Navegar até Não Perturbe

Selecione “**Não Perturbe**” no menu.

Opções de Personalização

- **Dia Todo:** Ative ou desative o DND manualmente.
- **Agenda:** Defina horários de início e fim para ativação automática.
- **AOD (Always On Display):** Escolha se a tela permanece ativa durante o DND.

Com essas configurações, seu Moto Watch 120 exibirá notificações apenas quando você quiser, se integrando perfeitamente à sua rotina diária.