



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Recursos do produto](#) > [Precauções Médicas para o Moto Watch 120](#)

Precauções Médicas para o Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Recursos do produto](#)

Se você possui um marcapasso, desfibrilador ou outro dispositivo médico implantável, siga estas precauções antes de usar o Moto Watch 120. Consulte sempre seu profissional de saúde e siga as orientações do fabricante do dispositivo médico.

Precauções para Pessoas com Marcapasso ou Desfibrilador

Mantenha distância

Mantenha o relógio pelo menos **20 centímetros (8 polegadas)** longe do marcapasso ou desfibrilador quando o relógio estiver ligado.

Ação imediata

Se suspeitar de interferência, **desligue o relógio imediatamente**.

Precauções Adicionais

Campos magnéticos

Não coloque o relógio diretamente sobre dispositivos médicos ou perto de ímãs (como certos implantes) para evitar possíveis interferências.

Monitoramento de Frequência Cardíaca

O Moto Watch 120 possui sensor de frequência cardíaca, mas **não é um dispositivo médico**. Não o utilize para monitorar condições graves de saúde. Use sempre **dispositivos clinicamente aprovados** conforme orientações do seu profissional de saúde.

Observe desconfortos

Se sentir desconforto, sintomas incomuns ou interferência com dispositivos médicos implantados, **pare de usar o relógio imediatamente** e consulte seu profissional de saúde.

Considerações Gerais de Segurança

Consulte seu profissional de saúde

Antes de usar o Moto Watch 120 ou qualquer dispositivo wearable, consulte seu profissional de saúde, especialmente se tiver condições médicas ou usar dispositivos médicos.

Mantenha o relógio limpo

Limpe o relógio regularmente para evitar acúmulo de bactérias ou resíduos, especialmente se entrar em contato com dispositivos médicos ou áreas sensíveis da pele.