



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Chargement de votre Moto Watch 40](#)

# Chargement de votre Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Un bon chargement est essentiel pour que votre **Moto Watch 40** fonctionne au mieux et pour préserver la batterie sur le long terme. Suivez ces étapes pour charger votre montre en toute sécurité et efficacement.

## Chargement Initial

Avant d'utiliser la montre pour la première fois ou après une période d'inactivité, il est recommandé de charger complètement la batterie. L'autonomie peut varier selon l'utilisation du Wi-Fi, des applications et des notifications.

## Utilisez le Câble Fournit

Utilisez toujours le câble fourni avec votre Moto Watch 40. D'autres câbles ou chargeurs peuvent endommager les composants internes, ralentir le chargement ou affecter la batterie et les broches magnétiques.

## Étapes de Chargement

1. **Connectez l'extrémité USB** : Branchez l'USB sur un ordinateur ou un adaptateur secteur.
2. **Préparez la montre** : Assurez-vous que le dos de la montre est sec et sans poussière ni résidus.
3. **Alignez les broches POGO** : Placez les broches du chargeur près des broches métalliques au dos de la montre.
4. **Alignement magnétique** : Les aimants du chargeur et de la montre s'aligneront automatiquement et la charge commencera.
5. **Vérifiez le niveau de charge** : Pendant la charge, la montre vibre et affiche le niveau de batterie actuel.

## Charge Complète pour la Première Utilisation

Pour des performances optimales, chargez la montre à **100%** avant la première utilisation. Cela garantit la meilleure autonomie et le meilleur fonctionnement dès le départ.

En suivant ces étapes simples, votre Moto Watch 40 restera performante et fiable pendant des années.