



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Comment Ajuster l'Intensité de Vibration sur le Moto Watch 40](#)

Comment Ajuster l'Intensité de Vibration sur le Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Vous pouvez facilement personnaliser la force de vibration de votre **Moto Watch 40**. Suivez ces étapes :

Étapes pour Ajuster la Vibration

1. Accéder au Menu

Faites glisser vers la droite depuis le cadran pour ouvrir le menu.

2. Allez dans Paramètres

Parcourez le menu et appuyez sur **Paramètres**.

3. Sélectionnez Vibrations

Trouvez l'option **Vibrations** et appuyez dessus.

4. Choisissez l'Intensité

Trois niveaux sont disponibles : **Faible**, **Moyenne**, et **Élevée**.

Sélectionnez celui qui vous convient pour régler la force des notifications par vibration.

Cela vous permet d'adapter les vibrations à votre confort et à votre routine quotidienne.