



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Fonctions Chronomètre et Minuteur sur le Moto Watch 40](#)

## Fonctions Chronomètre et Minuteur sur le Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Le **Moto Watch 40** propose deux outils pratiques pour gérer votre temps : **Chronomètre** et **Minuteur**. Que vous fassiez du sport, de la cuisine ou suiviez des tâches, ces fonctions sont simples à utiliser.

### Chronomètre

Comment l'utiliser :

- Ouvrir le Menu** : Depuis le menu principal, appuyez sur **“Function.”**
- Sélectionner Chronomètre** : Appuyez sur **“Stopwatch”** dans le sous-menu.
- Démarrer ou Reprendre** : Appuyez sur **Play** pour démarrer ou reprendre le chronomètre.
- Pause** : Appuyez sur **Pause** pour arrêter temporairement.
- Réinitialiser** : En pause, appuyez sur **Reset** pour remettre le chronomètre à zéro.

### Minuteur

Comment l'utiliser :

- Ouvrir le Menu** : Depuis le menu principal, appuyez sur **“Function.”**
- Sélectionner Minuteur** : Appuyez sur **“Timer”** dans le sous-menu.
- Choisir une Durée Pré-définie** : Sélectionnez 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ou 60 minutes.
- Configurer un Minuteur Personnalisé** : Appuyez sur l'icône **+** pour entrer un temps personnalisé, puis appuyez sur **Play** pour démarrer le compte à rebours.

Ces fonctions offrent un moyen simple et efficace de gérer votre temps directement depuis votre Moto Watch 40.